

Таблица измерений в готовом виде на модель

**ПВ- 4324 - 23 Куртка для мальчика дошкольной группы**

№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см			Ура- ботка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см		
			52	56	60		взросл шк. подр.	ясел. дошк.	
									Готовый вид изделия
1	<b>Длина спинки.</b> Измерять вдоль середины спинки от шва втачивания капюшона до низа		Готовый вид изделия			1,2	1,5	0,8	
			<b>104</b>	45,0	45,0				
			<b>110</b>		47,0				47,0
			<b>116</b>		49,0				49,0
		<b>122</b>			51,0				
2	<b>Длина переда.</b> Измерять вдоль полочки от угла плечевого шва и горловины до низа парал- лельно краю борта		Готовый вид изделия			2,1	1,5	0,8	
			<b>104</b>	45,6	45,8				
			<b>110</b>		47,8				48,0
			<b>116</b>		49,8				50,0
		<b>122</b>			52,0				
3	<b>Длина рукава.</b> Измерять вдоль середины верхней части от высшей точки оката до низа с уче- том манжеты		Готовый вид изделия			1,6	1,0	0,7	
			<b>104</b>	38,5	38,5				
			<b>110</b>		40,5				40,5
			<b>116</b>		42,5				42,5
		<b>122</b>			44,5				
4	<b>Ширина изделия на уровне линии талии.</b> Измерять на уровне верхнего края кармана		Готовый вид изделия			1,1	1,0	1,0	
			<b>104- 122</b>	35,5	37,5				39,5
5	<b>Ширина изделия на уровне линии низа.</b> Измерять от края борта до середины спинки		Готовый вид изделия			1,6	1,0	1,0	
			<b>104- 122</b>	35,0	37,0				39,0
6	<b>Ширина спинки в са- мом узком месте.</b> Измерять между швами втачивания рукавов на уровне 11 см от горлови- ны		Готовый вид изделия			0,4	0,5	0,5	
			<b>104- 122</b>	26,5	27,5				28,5
7	<b>Ширина изделия на уровне проймы.</b> Измерять от края борта до середины спинки		Готовый вид изделия			1,4	1,0	0,7	
			<b>104- 122</b>	35,5	37,5				39,5

№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см			Ура- ботка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см	
			52	56	60		взросл. шк подр.	ясел. дошк
8	<b>Ширина переда в самом узком месте.</b> Измерять между швами втачивания рукавов на уровне бсм от горловины	Готовый вид изделия			1,2	0,5	0,5	
		104-122	25,5	26,5				27,5
9	<b>Ширина рукава внизу.</b> Измерять во вдвое сложенном виде	Готовый вид изделия			3,4- резин- ка	0,5	0,5	
		104-122	8,1	8,3				8,5
10	<b>Длина горловины.</b> Измерять вдоль шва втачивания капюшона в горловину от одного края борта до другого	Готовый вид изделия			0,6	0,5	0,5	
		104-122	36,8	38,0				39,2

Конструктор: Л.Г. Шебештейн