

Таблица измерений в готовом виде на модель

**ПД -4619-24 Куртка для девочки подростковой группы**

№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см				Ура-ботка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см	
			88	92	96			школьн. подрост. взросл.	ясел. дошк.
1	<b>Длина спинки.</b> Измерять вдоль середины спинки от шва втачивания воротника или капюшона до низа.	Готовый вид изделия				1,2	1,5	0,8	
		<b>164</b>	65,4	65,4					
		<b>170</b>	67,4	67,4					
		<b>176</b>			69,4				
2	<b>Длина переда.</b> Измерять вдоль переда от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта.	Готовый вид изделия				3,0	1,5	0,8	
		<b>164</b>	64,9	65,1					
		<b>170</b>	66,9	67,1					
		<b>176</b>			69,3				
3	<b>Длина рукава.</b> Измерять вдоль середины верхней части от высшей точки оката до низа или нижнего края манжеты.	Готовый вид изделия				2,5	1,0	0,7	
		<b>164</b>	57,5	57,5					
		<b>170</b>	59,5	59,5					
		<b>176</b>			61,5				
4	<b>Ширина рукава внизу.</b> Измерять во вдвое сложенном виде.	Готовый вид изделия				-	0,5	0,5	
		<b>164-176</b>	9,3	9,3	9,5				
5	<b>Ширина переда в самом узком месте.</b> Измерять между швами втачивания рукавов. На расстоянии 8 см от горловины.	Готовый вид изделия				1,0	0,5	0,5	
		<b>164-176</b>	47,4	48,4	49,4				
6	<b>Ширина спинки в самом узком месте.</b> Измерять между швами втачивания рукавов. На расстоянии 15 см от горловины.	Готовый вид изделия				0,4	0,5	0,5	
		<b>164-176</b>	48,2	49,2	50,2				

№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см				Ура-ботка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см	
			88	92	96			школьн. подрост. взросл.	ясел. дошк.
7	<b>Ширина изделия на уровне глубины проймы.</b> Измерять от края борта до середины спинки.	Готовый вид изделия				1,5	1,0	0,7	
		<b>164-176</b>	58,0	60,0	62,0				
8	<b>Ширина изделия на уровне линии талии.</b> Измерять по линии талии от края борта до середины спинки. На расстоянии 38 см от горловины.	Готовый вид изделия				1,5	1,0	0,7	
		<b>164-176</b>	57,5	59,5	61,5				
9	<b>Ширина изделия на уровне линии бедер.</b> Измерять по линии бедер от края борта до середины спинки. Измерять по линии низа.	Готовый вид изделия				1,5	1,0	0,7	
		<b>164-176</b>	59,0	61,0	63,0				
10	<b>Ширина изделия внизу.</b> Измерять от края борта до середины спинки.	Готовый вид изделия				1,5	1,0	0,7	
		<b>164-176</b>	59,0	61,0	63,0				
11	<b>Длина воротника.</b> Измерять вдоль шва втачивания воротника в горловину от одного конца до другого конца.	Готовый вид изделия				1,0	0,5	0,5	
		<b>164-176</b>	56,2	57,4	58,5				

Конструктор: Г.С.Малахевич